

## 6120 V2 - PAGER PROGRAMM MENÜ



<b>Escape</b>	<b>Left</b>	<b>Right</b>	<b>Enter</b>
Key	Key	Key	Key

- Zum ausschalten des Pagers die  *Escape Taste* drücken.
- Mit den  &  *Pfeiltasten*, blättern Sie bis zum Symbol  *POWER OFF*.
- Drücke die  *Enter Taste* zum auswählen des Menüpunktes. Mit  *Enter* nochmals bestätigen. Der Pager schaltet jetzt aus.
- Vor dem Einschalten des Programm Menüs muss die CPU resetet werden. Dies geschieht durch entfernen (2 sec.) und wiedereinsetzen der Batterie.
- Nun die Batterie entfernen. Danach die  *Enter Taste* gedrückt halten und die Batterie wieder einsetzen. Der Pager zeigt im Display: *MNL PROGRAM*. Drücke die  *Enter Taste* zum bestätigen.

**MNL PROGRAM**

- Sie werden nun aufgefordert ein numerisches Passwort einzugeben. Benutze die  *Pfeiltasten* um ins nächste Feld zu springen  Mit *Enter* immer bestätigen. Das Standardpasswort ist 0200.
- Sobald Sie im Programm Menü sind, sehen Sie die erste RIC. Diese können Sie nun editieren bzw. ein bzw. ausschalten. Es stehen insgesamt 6 RIC's zur Verfügung.

**ID1 ON 1850001**

- Wenn Sie nicht alle RIC's ändern wollen, drücken Sie die  Pfeiltaste während die ID Nummer blinkt.
- Die RIC's können ein- und ausgeschaltet werden.
- Dies wird mit dem Feld ON / OFF vor der RIC Nummer eingestellt.
- Nachdem die RIC's eingestellt sind, wird die Baudrate eingestellt.

**BAUD: 1200**

- Mit den  Pfeiltasten 512, 1200 oder 2400 baud auswählen. Diese Einstellung muss zu ihrem Paging System passen.  Mit Enter wieder bestätigen.
- Nach Eingabe der Baudrate wird die Frequenz eingestellt.

**FRE 173.1400**

- Drücke die  Pfeiltasten zum wechseln der Felder  Enter Taste drücken zum bestätigen. Diese Einstellung muss zu ihrem Paging System passen.  Mit der Enter Taste springen Sie zur nächsten Einstellung.
- Der letzte Abschnitt bittet Sie, noch einmal alle Einstellungen zu bestätigen.
- Zum verlassen des Programm Menüs ohne zu speichern, können Sie jederzeit die  Escape Taste drücken.

**FPROGRAM YES?**

- Sobald die Einstellung geschrieben sind, schaltet der Pager aus. Warten Sie ein paar Sekunden und dann schalten Sie den Pager mit der  Enter Taste wieder ein. Nun arbeitet er normal weiter mit den neuen Einstellungen.