

Handprogrammieranleitung Alpha 304



1. Um in den Programmiermodus zu gelangen, verfahren Sie bitte wie folgt:
 - o Pager einschalten.
 - o Lesen- und Funktionstaste gleichzeitig für 3 Sekunden drücken bis das Display "0000" anzeigt.
 - o Jetzt geben Sie das Kennwort für die Handprogrammierung (0200) mit den Pfeiltasten und der Funktionstaste ein und bestätigen es mit der Pfeil rechts-Taste.
 - o Nach Eingabe des Kennworts gelangen Sie zu folgendem Bildschirm:

A: [ON]	1111111	-> RIC 1
B: [OFF]	1222222	-> RIC 2
C: [OFF]	1333333	-> RIC 3
D: [OFF]	1444444	-> RIC 4

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten und die Lesen-/Funktionstasten um die Adressen (RIC) 1 bis 4 (A-D) einzustellen. Anschließend können Sie die Adressen 5 bis 8 (E-H) in gleicher Weise einstellen.
3. Nach Eingabe der RIC Adressen gelangen Sie zur Einstellung der Systemdaten. Das Display zeigt nun folgendes an:

BAUDRATE	: (512/1200/2400)	-> passen Sie die Baudrate dem Netz an
POLARITY	: (NORMAL/INVERT)	-> bitte NORMAL eingestellt lassen
FREQ	: 173.240 M	-> hier stellen Sie die Frequenz ein
PROGRAM	EXIT	-> Eingaben speichern bzw. Menü verlassen

Nach Eingabe der Systemdaten bestätigen Sie ihre Einstellungen durch Auswahl von PROGRAM oder verlassen Sie das Menü ohne Übernahme der Einstellungen mit EXIT.